



Breve resumo Gigaset DESK 200



Indicação de chamada pisca quando recebe uma chamada

- 1 Tecla de marcação abreviada
- 2 Tecla Silenciar com LED O LED pisca quando o microfone está desligado
- 3 Tecla Gravar O LED da tecla Silenciar pisca em modo Gravar.
- 4 Tecla de repetição da marcação/pausa
- 5 Tecla de consulta
- 6 Tecla de volume do auscultador
- 7 Interruptor para alternar entre marcação por impulso e marcação por multi-frequência



Etiqueta para anotar a programação das teclas de marcação abreviada



Leia o manual de instruções com atenção e respeite as indicações quando utilizar o seu telefone. Guarde o manual de instruções para uma utilização posterior. Utilize apenas o transformador e o cabo telefónico fornecidos!

Utilização correta

O seu telefone Gigaset DESK 200 - daqui em diante: telefone - é adequado para telefonar dentro de uma rede telefónica. O telefone é exclusivamente adequado para a utilização privada em espaços interiores fechados.

Qualquer outra utilização é considerada como não adequada. Não é permitido realizar alterações ou conversões próprias.

Indicações de segurança



Ligue o cabo de ligação apenas à tomada de telefone prevista para o efeito.



Não utilizar este equipamento em locais com perigo de explosão (p. ex., em oficinas de pintura).



Este equipamento não está protegido contra salpicos de água. Por esse motivo, não deverá instalá-lo em ambientes húmidos como por exemplo, numa casa de banho.



Desligue os equipamentos com anomalias ou solicite a reparação por parte da Assistência Técnica Gigaset, uma vez que os mesmos poderão interferir com outros serviços móveis.

Verificar o conteúdo da embalagem

Verifique o conteúdo da embalagem do seu telefone antes de colocar o seu telefone em funcionamento:

- ◆ auscultador
- ◆ base do auscultador
- ◆ cabo de ligação
- ◆ cabo do auscultador
- ◆ manual de instruções


Se faltar algo ou se algo estiver danificado, entre em contacto com a nossa assistência a clientes (pág. 8).

Etiquetas

Poderá encontrar etiquetas não preenchidas para as teclas de marcação abreviada em direta na Internet em:

www.gigaset.com/manuals

Ligar o telefone



- ▶ Conecte o auscultador à caixa do auscultador. Ligue a extremidade curta do cabo do auscultador ao auscultador (1) e a outra extremidade à caixa do auscultador (2).
- ▶ Ligue o seu telefone à sua linha telefónica. Ligue o cabo de ligação à base do auscultador (3) e à sua tomada de telefone. Se necessário, utilize um dos adaptadores para telefone fornecidos. Conduza o cabo de ligação através do entalhe de fixação para cabos (colocação sobre a mesa (4) ou montagem na parede (5)) da caixa do auscultador.

Montagem de parede

⚡ Aviso! Perigo de morte devido a choque elétrico ou explosão de gás! Durante a montagem, preste atenção a eventuais condutas de gás e cabos elétricos instalados na parede. Certifique-se de que não danifica acidentalmente condutas de gás e cabos elétricos.

Este aparelho só é adequado para a montagem numa altura de, no máx., 2 m.

- ▶ Faça dois orifícios na parede com uma distância horizontal de 54 mm entre ambos e enrosque dois parafusos adequados (não incluídos no material fornecido).
- ▶ Monte o seu telefone nos parafusos salientes.

Colocar o telefone em funcionamento

Recomendações para instalar o telefone:

- ◆ O telefone não deve ser exposto a radiação solar directa nem a outra fonte de calor.
- ◆ Temperaturas de serviço entre +5°C e +40°C.
- ◆ Deve ser mantida uma distância mínima de um metro entre o telefone e outros equipamentos emissores, por ex. telefones sem fios, sistemas de localização pessoal ou aparelhos de TV. Caso contrário, podem ocorrer interferências na chamada telefónica.
- ◆ Não instalar o telefone em ambientes com muita poeira, uma vez que tal pode influenciar a vida útil do telefone.
- ◆ Os móveis envernizados ou polidos podem ficar com marcas devido ao contacto com peças do telefone (por ex. pés do equipamento).

Marcação e gravação de números de telefone

Marcar um número de telefone



Levantar o auscultador, marcar o número de telefone.

Repetição da marcação

O último número marcado é automaticamente gravado.



Levantar o auscultador e premir a tecla de Repetição da marcação.

Marcação abreviada

Pode gravar 10 números de telefone como números de marcação abreviada nas teclas numéricas (0 a 9) (máximo de 21 dígitos cada).


Gravar um número de telefone



Premir a tecla Gravar.



Premir a tecla de marcação abreviada.



Definir o número para a marcação abreviada.



Inserir o número de telefone para marcação abreviada.



Premir a tecla Gravar.

Nota: em modo Gravar, o LED da tecla Silenciar pisca.

Marca um número de marcação abreviada



Levantar o auscultador, premir a tecla de marcação abreviada.



Premir a tecla do número para a marcação abreviada.


Informações sobre como gravar e apagar números em teclas marcação abreviada

e são gravados independentemente do modo de marcação definido, no entanto só são marcados em modo de marcação por multi-frequência (→ pág. 5).

Se o número inserido for composto por mais de 21 dígitos, o número gravado é apagado.

Pausa na marcação

Com pode introduzir uma ou mais pausas na marcação para os números de marcação rápida (não para o primeiro dígito). As pausas na marcação são gravadas na memória e são necessárias para determinadas centrais de comutação (por ex.: 2368).










- ◆ Marcar uma pausa entre os 5 primeiros dígitos:
O número de telefone gravado é marcado na íntegra, incluindo a pausa de marcação de 2 segundos.
- ◆ Marcar uma pausa após os 5 primeiros dígitos:
A parte do número de telefone que é gravada a seguir à pausa só é marcada depois de se premir a tecla  P.

até à próxima vez que o auscultador for levantado).



Premir a tecla Gravar.

Nota: em modo Gravar, o LED da tecla Silenciar pisca.

	Volume		
	baixo	médio	alto
Música 1	1 	2 	3 
Música 2	4 	5 	6 
Música 3	7 	8 	9 

Configurar o telefone

Configurar o volume do auscultador

O volume do auscultador pode ser regulado em dois níveis.



Premir a tecla de volume.

Depois de levantar o auscultador pela primeira vez, volta a ser válido o volume original.

Silenciar

Pode desligar o microfone do telefone durante uma chamada:



Premir a tecla Silenciar.

Para voltar a ligar o microfone: premir novamente a tecla Silenciar. Enquanto o microfone estiver desligado, o LED da tecla pisca.

Configurar o toque de chamada

Pode configurar a música e o volume do toque de chamada (predefinição: nível 6) ou desligá-lo.



Levantar o auscultador, premir a tecla Gravar.




Premir a tecla Cardinal.



Premir uma das teclas numéricas.
(0: O toque de chamada fica desligado

Funcionamento numa central telefónica privada

Funções especiais/Tecla de consulta

Durante uma chamada externa, pode efectuar uma consulta ou transferir uma chamada. Para tal, premir a tecla de consulta  R. O procedimento seguinte depende da sua central telefónica. Para a utilização da tecla de consulta, o tempo de flash (tempo de interrupção) do telefone tem que estar definido de forma adaptada à sua central telefónica. Consulte o manual de instruções da sua central telefónica.

Alterar o modo de marcação / tempo de flash

O telefone suporta os seguintes modos de marcação:

- T1: Marcação por multi-frequência, tempo de flash 100 ms
- T2: Marcação por multi-frequência, tempo de flash 270 / 600 ms
- P: Marcação por impulsos

Dependendo da sua central telefónica, poderá ter que alterar o modo

de marcação ou o tempo de flash do seu telefone.

T1 T2 P Para tal, utilize o comutador deslizante por baixo do teclado.



Alterar temporariamente da posição "Puls" para marcação por multi-freqüência

Para utilizar funções que requerem a marcação por multi-freqüência (por ex., consulta remota de uma atendedor de chamadas), pode mudar o telefone, pela duração de uma chamada, para marcação por multi-freqüência sem alterar a posição do comutador.

Depois da ligação estar estabelecida:

* Premir a tecla Asterisco.

Depois de terminada a ligação, o modo de marcação muda para marcação por impulsos.

Funcionamento em centrais telefónicas públicas

Centrais telefónicas públicas disponibilizam - em alguns casos apenas mediante pedido/consulta - uma série de serviços úteis adicionais (por ex., reencaminhamento de chamadas, rechamada caso ocupado, conferência a três, etc.). O acesso a estes serviços faz-se por meio de combinações específicas de teclas sobre as quais informa o seu operador de rede.

Pode memorizar toda a combinação de teclas, incluindo o número de destino de um reencaminhamento de chamadas permanente, como um número de telefone normal, nas teclas de de marcação abreviada.

Tecla de consulta

Em centrais telefónicas públicas, a tecla de consulta é utilizada para a utilização de diferentes serviços adicionais; por ex., "Rechamada caso ocupado".

Eventualmente, terá de adaptar o tempo de flash do seu telefone aos requisitos da central telefónica pública. Para tal, utilize o comutador deslizante por baixo do teclado (→ pág. 5).

Anexo

Cuidados

Limpe o equipamento com um **pano húmido** ou um pano anti-estático. Não utilize nenhum detergente nem pano de microfibras.

Não utilize **nunca** um pano seco: existe o perigo de induzir cargas electrostáticas.

Em casos raros, o contacto do equipamento com substâncias químicas pode provocar alterações na superfície. Devido ao grande número de químicos disponíveis no mercado, não foi possível testar todas as substâncias.

Imperfeições de superfícies de alto brilho podem ser cuidadosamente eliminadas com produtos para polimento de visores de telemóveis.

Contacto com líquidos



Se o aparelho tiver entrado em contacto com líquidos:

- 1 Remover todos os cabos do aparelho.
- 2 Deixar escorrer o líquido do aparelho.
- 3 Secar todas as peças com um pano.

- 4** A seguir, colocar o aparelho **pelos menos 72 horas** com o teclado virado para baixo (se existente) num local seco e quente (**não**: no microondas, forno ou similar).
- 5 Voltar a ligar o aparelho apenas quando este estiver seco.**

Depois de estar completamente seco, o aparelho pode, na maioria dos casos, ser colocado novamente em funcionamento. Devido ao grande número de químicos disponíveis no mercado, não foi possível testar todas as substâncias.

Perguntas e respostas

Levanta o auscultador mas ouve qualquer sinal de marcar:

O cabo de ligação está correctamente ligado ao telefone e à tomada telefónica de rede?

Ouve um sinal de marcar, mas o telefone não marca: a ligação está correcta. O modo de marcação está correctamente configurado?

O seu interlocutor não consegue ouvi-lo: a tecla Silenciar está premida?

Durante uma chamada, ouve regularmente ruídos de impulsos: a ligação recebe impulsos da central de comutação que o telefone não consegue interpretar. Consulte o seu operador de rede.

Ambiente

Sistema de gestão ambiental



A Gigaset Communications GmbH está certificada de

acordo com as normas internacionais ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Ambiente): certificada desde Setembro de 2007 pela TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualidade): certificada desde 17.02.1994 pela TÜV Süd Management Service GmbH.

Eliminação

Todos os equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum, utilizando os pontos de recolha legalmente previstos para o efeito.



O símbolo constituído por um contentor de lixo assinalado com uma cruz indica que o produto está abrangido pela

Diretiva n.º 2012/19/UE.

A correta eliminação e a recolha selectiva de equipamentos usados destinam-se à prevenção de potenciais danos para o ambiente e para a saúde, sendo também condição essencial para a reutilização e a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizados.

Poderá obter informações mais completas sobre a eliminação de equipamentos usados junto dos serviços municipais, dos serviços de recolha do lixo, da loja onde comprou o produto ou do respetivo distribuidor.

Declaração de conformidade

Este equipamento destina-se a ser ligado a uma linha telefónica fixa analógica em Portugal.

Foram consideradas particularidades específicas dos países.

A Gigaset Communications GmbH declara que este equipamento cumpre com o disposto nas Diretivas 2014/30/EU e 2014/35/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de internet:

www.gigaset.com/docs.

Esta declaração também pode estar disponível nos documentos "Declarações Internacionais de Conformidade" ou "Declarações Europeias de Conformidade".

Questões

Caso ocorram problemas durante o funcionamento num sistema de comunicação ligado com acesso analógico à rede, consulte o seu operador ou um vendedor especializado.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30054-M6539-R601-4-X119