


Gigaset

DL380

Aperçu



Aperçu

- 1 Combiné**
- 2 Écran**
Affiche la date et l'heure actuelles ainsi que d'autres informations dépendant de la situation
- 3 Touches d'appel direct de A à D**
Composer un numéro d'appel particulier
- 4 Haut-parleur**
- 5 Affichage des appels entrants**
- 6 Touche Répertoire**
Ouvrir le répertoire : appui bref
Ouvrir la liste des numéros interdits : appui long
- 7 Touches Suivant/Précédent**
En menu/liste : défiler vers le haut/bas
En mode veille : Ouvrir la liste des appels entrants
Dans les champs de saisie : déplacer le curseur vers la gauche/la droite
Appel entrant : Réglage du volume de la sonnerie
- 8 Touche OK/Menu**
En mode veille : Ouvrir le menu
Dans le menu : Valider la sélection
- 9 Touche Retour/Secret microphone**
Pendant la communication : Désactivation du microphone
Appel entrant : Sonnerie désactivée
Dans le menu : aller à un niveau de menu plus haut
Dans les champs de saisie : Suppression des caractères
- 10 Touche Double appel/Clignotement**
Interrompre la communication
- 11 Touche Répétition de la numérotation (Bis)**
En mode veille : ouvrir la liste des appels sortants
- 12 Touche Mains libres**
Appel entrant : Répondre à l'appel avec le combiné
Pendant la communication : passer du mode Combiné au mode Mains libres
- 13 Touche Astérisque**
Désactivation de la sonnerie

Consignes de sécurité



Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.



Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion, par exemple, les ateliers de peinture.



Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain.



Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent.



Ne pas utiliser un appareil dont l'écran est abîmé ou cassé. Des morceaux de verre ou de plastique pourraient occasionner des blessures au niveau des mains ou du visage. Confier l'appareil à l'assistance technique pour réparation.

Mise en service



L'appareil est prévu pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de température comprise entre +5 °C et +45 °C.

Le support de l'appareil ne laisse en principe pas de traces sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, ni à d'autres appareils électriques.


Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière ainsi que les vapeurs et liquides corrosifs.

Raccordement du téléphone

- ▶ Branchez une extrémité du cordon du combiné fourni dans la prise **1** située sous le téléphone et l'autre extrémité au combiné **2**.






- ▶ Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni dans la prise **3** située sur la partie arrière du téléphone et l'autre extrémité à la prise téléphone **4**.






Utilisation du téléphone

Appel



Composition

- ▶ En mode veille, saisir le numéro d'appel  ▶ prendre le combiné  ou appuyer sur la touche Mains libres  ... le numéro est composé



Répétition de la numérotation (bis)

- ▶ Appuyer sur la touche  ▶ prendre le combiné  ou appuyer sur la touche Mains libres  ... le dernier numéro appelé est composé


Appel direct

Si un numéro d'appel est attribué à une des touches de  à 

- ▶ Appuyer sur la touche en question ... le numéro attribué est composé immédiatement

Si un numéro d'appel est attribué à une des touches de  à 






- ▶ Appuyer **longuement** sur la touche numérique correspondante ... le numéro attribué est composé immédiatement

L'appel est établi par le haut-parleur. Si vous le souhaitez, décrocher le combiné .







Les touches d'appel direct sont configurées par la configuration du répertoire

Numérotation à partir d'un journal d'appels



- ▶ Appuyer sur la touche  (appels reçus) ou  (appels sortants) ... le journal des appels s'ouvre ▶ sélectionner le numéro d'appel à composer avec  ▶ décrocher le combiné  ou appuyer sur la touche Mains libres 

Sélection à partir du répertoire



- ▶ Appuyer sur la touche  ... le journal des appels s'ouvre ▶ sélectionner le numéro d'appel à composer avec  ▶ décrocher le combiné  ou appuyer sur la touche Mains libres 

Appels entrants



Un appel entrant est signalé par la sonnerie, par une indication à l'écran et par le clignotement de l'affichage de l'appelant. Le numéro de l'appelant s'affiche, si disponible. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.

-  Le nombre d'appels entrants qui n'ont pas été acceptés s'affiche dans la partie supérieure droite de l'écran, en face de l'icône 

Réception d'un appel


- ▶ Décrocher le combiné  ou appuyer sur la touche Mains libres 

Réglage du volume de la sonnerie

- ▶ Régler le volume de la sonnerie pendant un appel entrant avec  



Désactivation de la sonnerie


Si vous souhaitez ne pas être dérangé par un appel entrant, vous pouvez désactiver la sonnerie.


- ▶ Appuyer sur la touche 

Ne pas déranger

Si la fonction est activée, le téléphone ne sonne pas lors d'un appel entrant.

- ▶ Appuyer sur la touche  et maintenir enfoncée ... l'icône  s'affiche à l'écran.

Réactiver la sonnerie : ▶ appuyer à nouveau sur la touche  et maintenir enfoncée

-  La fonction peut également être activée/désactivée en fonction du temps à l'aide du réglage de menu **NE PAS DERANGER**.

Fonctions pendant un appel

Passer au mode Mains libres

- ▶ Appuyer sur la touche  ▶ raccrocher le combiné 

Réglage du volume du combiné/haut-parleur

- ▶ Régler le volume du combiné/haut-parleur pendant une communication avec




Désactivation du microphone

Lorsque le microphone est désactivé, les interlocuteurs ne peuvent plus vous entendre.

- ▶ Appuyer sur la touche  pendant la communication

Réactiver le microphone : ▶ appuyer sur la touche 



Fin de la communication


- ▶ Raccrocher le combiné 


Journaux des appels


Le téléphone enregistre jusqu'à 99 appels entrants et jusqu'à 15 appels sortants dans des journaux des appels.

Ouverture du journal des appels


Appels entrants : ► appuyer sur la touche  ou 



Appels sortants : ► appuyer sur la touche 


► Faire défiler la liste avec 

Le numéro de l'appelant s'affiche. Le numéro de l'entrée actuellement affichée dans la liste est indiqué en haut à droite de l'écran, en face de l'icône .

Appels manqués







Les appels manqués sont également enregistrés dans la liste des appels entrants. S'il existe des appels manqués, l'icône  clignote et l'icône en haut à droite de l'écran. Le nombre des nouveaux appels manqués s'affiche en face.

-  Ouvrir le journal des appels ... le dernier appel manqué s'affiche en premier.
- Faire défiler les autres appels manqués avec .

Si vous avez affiché une entrée, l'icône passe à .

Transmission d'un numéro d'un journal des appels au répertoire






Vous pouvez transmettre des numéros d'appels d'un journal des appels au répertoire.

- Ouvrir le journal des appels ► sélectionner l'entrée souhaitée avec  ► 
- Sélectionner  COPIE DS REPERT. ►  ►, avec la touche  entrer le nom correspondant ►  ... l'entrée est enregistrée

Suppression d'une entrée/liste

Vous pouvez effacer une entrée spécifique ou la liste entière.

- ▶ Ouverture du journal des appels



Effacer l'entrée : ▶ à l'aide de la touche , sélectionner l'entrée ▶
 ▶  sélectionner **SUPP. ENTREE** ▶ 
EFFACER? ▶ 

Effacer la liste : ▶  ▶  sélectionner **SUPP. LISTE** ▶ 
EFFACER? ▶ 







Répertoire

Le répertoire enregistre jusqu'à 99 noms et numéros.








Ouverture du répertoire

- ▶ Appuyer sur la touche  ▶ faire défiler les entrées du répertoire avec 

Création d'une nouvelle entrée


- ▶ Appuyer sur la touche  sélectionner ▶ **NOUVELLE ENTREE** ▶ 
- ▶ À l'aide de la touche  entrer le numéro ▶  ▶ et avec  le nom ▶  ... l'entrée est enregistrée






Modification d'une entrée





- ▶ Appuyer sur la touche  ▶ sélectionner l'entrée souhaitée avec  ▶  ▶  sélectionner **MODIFIER ENTREE** ▶ 
- ▶ Appuyer sur la touche  pour effacer des caractères situés à gauche du curseur.
- ▶ Modifier l'entrée avec 

Suppression d'une entrée/liste




Vous pouvez effacer une entrée spécifique ou le répertoire entier.



- ▶ Appuyer sur la touche 

Effacer l'entrée : ▶ à l'aide de la touche , sélectionner l'entrée ▶
 ▶  sélectionner SUPP. ENTREE ▶ 
 EFFACER? ▶ 

Effacer le répertoire : ▶  ▶  sélectionner SUPP. LISTE ▶ 
 EFFACER? ▶ 

Touches d'appel direct




Vous pouvez attribuer l'une des touches de  à  à un numéro d'appel pour l'accès rapide aux numéros d'appel. La touche  est de couleur rouge et doit être affectée à un numéro d'appel, qui doit être appelé en cas d'urgence. Si vous appuyez sur une touche d'appel direct, le numéro d'appel attribué est composé immédiatement.




De plus, les touches de  à  peuvent être attribués aux numéros d'appel pour l'appel direct.



Un numéro d'appel, que doit être utilisé pour l'appel direct, doit d'abord être enregistré dans le répertoire.

Attribution/effacement d'un numéro d'appel à une touche d'appel direct

- ▶ Appuyer sur la touche  ... le répertoire s'ouvre ▶ sélectionner l'entrée que doit être attribuée à une touche d'appel direct avec  ▶ 

Attribuer l'entrée : ▶ Sélectionner  TOUCHES DIRECTES ▶ 
 sélectionner A à D ou de 0 à 9 ▶  ... le numéro d'appel est attribué à la touche

Effacer l'entrée : ▶  TOUCHES DIRECTES ▶  ▶ sélectionner A à D ou de 0 à 9 ▶ appuyer sur la touche  ▶ 



Vérifiez les numéros d'appels attribués aux touches de **A** à **D** :

- ▶ appuyer sur la touche en question pendant longtemps

Liste des numéros bloqués

Les appels provenant de numéros d'appels dans la liste des numéros bloqués ne sont pas signalés. Le téléphone ne sonne pas et coupe la connexion automatiquement. La liste des numéros bloqués peut comprendre jusqu'à dix entrées.

Ouverture de la liste des numéros bloqués

- ▶ Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pendant trois secondes
 - ▶ faire défiler la liste avec ▶ la position dans la mémoire d'affiche en haut à droite de l'écran

Création d'une entrée dans la liste des numéros bloqués

- ▶ Appuyer sur la touche et maintenir enfoncée pendant trois secondes ▶ sélectionner la position souhaitée dans la mémoire avec ▶ ▶ entrer le numéro d'appel qui doit être entrée dans la liste avec ▶ ... l'entrée est enregistrée

Si la position dans la mémoire n'est pas vide : ▶ supprimer les caractères à gauche du curseur avec

Suppression d'un numéro d'appel de la liste des numéros bloqués

- ▶ Appuyer sur la touche et maintenir enfoncée pendant trois secondes ▶ sélectionner le numéro d'appel qui doit être effacé avec ▶ appuyer sur ▶ jusqu'à ce que tous les caractères soient supprimés ▶ valider avec

Paramètres



Tous les réglages doivent être effectués en mode veille.

Généralités

- Passer au mode de réglage : ▶ appuyer sur
- Sélectionner l'entrée du menu ou le réglage : ▶ appuyer sur ou
- Valider la sélection : ▶ appuyer sur
- Retour au niveau de menu précédent : ▶ appuyer sur
- Déplacer le curseur dans le champ de texte vers la gauche ou la droite : ▶ appuyer sur ou

Langue

Vous pouvez choisir entre plusieurs langues d'affichage.

- ▶ Appuyer sur ▶ sélectionner LANGUAGE ▶
- ▶ Sélectionnez la langue souhaitée avec ▶

Sonnerie

Volume de la sonnerie

Régler la sonnerie en quatre niveaux ou sélectionner **CRESCEND VOLUME**, c'est-à-dire la sonnerie en volume croissant.

- ▶ Appuyer sur ▶ sélectionner VOLUME SONNERIE ▶
- ▶ Sélectionner le niveau souhaité avec ▶






Mélodie de la sonnerie

Vous avez le choix entre dix mélodies différentes pour la sonnerie.








- ▶ Appuyer sur ▶ sélectionner SONNERIE ▶
- ▶ Sélectionner la sonnerie souhaitée (de 1 à 10) avec ▶

Ne pas déranger

Si la fonction est activée, le téléphone ne sonne pas lors d'un appel entrant.






- ▶ Appuyer sur  ▶ sélectionner  **NE PAS DERANGER** ▶ 
- ▶ Activer/désactiver la fonction avec  (ON/OFF) ▶ 

Si vous activez la fonction :


- ▶ Appuyer sur  ▶ entrer l'heure de début avec  ▶  ▶ sélectionner  **DESCACT. SONN. A** ▶  ▶ entrer l'heure de fin avec  ▶ 

Date et heure

Réglage manuel de la date et de l'heure






- ▶ Appuyer sur  ▶ sélectionner  **DATE + HEURE** ▶ 
- ▶ Entrer la date et l'heure à l'emplacement du curseur avec  ▶ 










Déplacer le curseur vers la gauche ou la droite avec .

Heure du réseau

La date et l'heure peuvent être configurées automatiquement à l'aide du réseau téléphonique. Si la fonction est activée, le réglage manuel sera remplacé.

- ▶ Appuyer sur  ▶ sélectionner  **FUSEAU HORAIRE** ▶ 
- ▶ Activer/désactiver le réglage automatique de l'heure avec  (ON/OFF) ▶ 

Réveil

- ▶ Sélectionner  ▶  sélectionner **REVEIL** ▶ 
- ▶ Activer/désactiver le réveil avec (ON/OFF)  ▶ 
- ▶ Entrer l'heure de réveil à l'emplacement du curseur avec  ▶ 


Désactiver la fonction de réveil : ▶ appuyer sur 






Lors de la composition d'un numéro, aucun réveil n'est déclenché lorsque la ligne est occupée ou lorsque le téléphone sonne

Réglage spécifique aux fournisseur/autocommutateurs

Durée de clignotement

Adapter la durée de clignotement (durée d'interruption) de la touche  aux exigences de votre système/connexion téléphonique. Valeurs possibles : 90 ms/100 ms/120 ms/270 ms/300 ms/600 ms.

- ▶ Appuyer sur  ▶ sélectionner  **DUREE FLASHING** ▶ 
- ▶ Sélectionner les durées de clignotement souhaitées avec  ▶ 

Service clients (Customer Care)

Guidage étape par étape dans l'utilisation de votre solution avec le service clients Gigaset
www.gigaset.com/service.



Visitez notre page dédiée au service clients

Vous y trouverez notamment les éléments suivants :

- Questions-réponses
- Téléchargements gratuits de logiciels et de modes d'emploi
- Tests de compatibilité



Contactez nos collaborateurs du service clients

Vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans la rubrique « Questions-réponses » ?

Nous nous tenons à votre disposition...

... en ligne :

Via notre formulaire de contact sur la page du service clients

... par téléphone :

Pour toute demande de réparation, de réclamation ou de garantie :

France (0)1 57 32 45 22

Coût d'un appel local depuis une ligne fixe.

Suisse 0848 212 000

(0,09 Fr. depuis un téléphone fixe par minute. Tarif pouvant différer depuis un réseau de téléphonie mobile.)

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Veillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Il est clairement spécifié sur les boîtes à côté du logo CE le ou les pays pour le(s)quel(s) le produit a été développé.

Si les équipements sont utilisés de manière contradictoire avec les instructions fournies dans le manuel, cela peut entraîner des répercussions sur les conditions de recours en garantie (réparation ou échange de produit). Afin d'utiliser la garantie, l'acheteur du produit est invité à soumettre un reçu prouvant la date d'achat (date depuis laquelle la période de garantie débute) et le type du produit acheté.

Certificat de garantie pour la France

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Gigaset Communications. (ci-après le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français:

Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641 du Code Civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

- Si ce Produit Gigaset Communications. et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Gigaset Communications. procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Gigaset Communications. qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Gigaset Communications, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Gigaset Communications. dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Gigaset Communications., les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Gigaset Communications. présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Gigaset Communications.), et les Produits envoyés en port dû à Gigaset Communications. ou à son centre agréé.
- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.
- Le présent Produit Gigaset Communications. ou ses composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications. ou son prestataire deviennent propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Gigaset Communications. neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Gigaset Communications France SAS., Energy Park, 132/134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie pour les Produits achetés en France.

Service clients (Customer Care)

- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Gigaset Communications. pour la réparation des vices affectant le Produit Gigaset Communications. Gigaset Communications. exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Gigaset Communications. n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Gigaset Communications., sauf disposition impérative contraire.
De même, la responsabilité de Gigaset Communications. ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Gigaset Communications. par le Client ou tout tiers à l'exception de Gigaset Communications.
 - La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Gigaset Communications. ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
 - Gigaset Communications. se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Gigaset Communications. lorsque le défaut du Produit Gigaset Communications. n'est pas couvert par la garantie. De même Gigaset Communications. pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Gigaset Communications. remis par le Client et en bon état de fonctionnement.
- Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Gigaset Communications. dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

Art. L. 111-3.-

« Conformément à l'article L.111-3 du Code de la consommation, Gigaset Communications s'engage à mettre à disposition, dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits, et ce, pour une durée de trois ans à partir de la fin de la production du produit considéré. »

Certificat de garantie pour la Suisse

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur (Client), sans préjudice de ses droits de réclamation envers le vendeur :

- Si un produit neuf et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant l'achat, Gigaset Communications, à sa seule discrétion, procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie est valable pendant une période de six mois à compter de la date d'achat pour les pièces soumises à l'usure (par ex. batteries, claviers, boîtiers, petites pièces de boîtiers, housses - si compris dans la fourniture).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, et/ou en cas de dommage provoqué par une manipulation ou une utilisation non conforme.
- La présente garantie ne s'étend pas aux prestations du distributeur ou du Client lui-même (p. ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels). Sont également exclus de la présente garantie les manuels d'utilisation et, le cas échéant, tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données.
- Le ticket de caisse comportant la date d'achat sert de preuve de garantie. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois qui suivent la découverte du défaut.
- Les appareils remplacés et leurs composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications deviennent la propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique aux appareils neufs achetés en Suisse. Elle est délivrée par la société Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Des recours autres ou plus étendus que ceux cités dans la présente garantie du fabricant sont exclus. Gigaset Communications décline toute responsabilité en cas d'arrêt d'exploitation, de perte de bénéfices et de perte de données, de logiciels supplémentaires utilisés par le Client ou d'autres informations. L'assurance les concernant est à la charge du Client. Si des dispositions légales imposent la responsabilité, notamment conformément à la loi sur la responsabilité du fait du produit, en cas de préméditation ou de négligence grave, suite à une atteinte portée à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, la clause de non-responsabilité ne s'applique pas.
- Une mise en jeu de la présente garantie ne prolonge pas la durée de garantie.
- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au Client les frais découlant du remplacement ou de la réparation lorsque le défaut n'est pas couvert par la garantie. Gigaset Communications en informera le Client au préalable.
- La société Gigaset Communications se réserve le droit de sous-traiter ses prestations de réparation après-vente. Voir adresse sur www.gigaset.com/service
- Une modification des règles de charge de la preuve au détriment du Client n'est pas liée aux règles précitées.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter notre ligne d'assistance au numéro 0848 212 000

Remarques du fabricant

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique en France et en Suisse (voir l'étiquette sur l'appareil).

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables des directives 2014/30/UE et 2014/35/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.gigaset.com/docs.

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez consulter ces fichiers.

Environnement

Système de gestion de l'environnement



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH

Mise au rebut

FR

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2012/19/UE s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre commune, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

CH

Remarque concernant le recyclage



Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

Entretien

Essuyer l'appareil avec un chiffon **légèrement humecté** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

Fabriqué par
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
Allemagne

© Gigaset Communications GmbH 2019
Sous réserve de disponibilité.
Tous droits réservés. Droits de modification réservés.
www.gigaset.com

A30350-M217-N101-3-7743